

Датчик температуры на выходе из левого сопла в пространстве для ног -G261- Снятие и установка

Снятие

- Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
- Снять левое сопло в пространстве для ног → [Глава](#).

– Повернуть датчик температуры на выходе из сопла в пространстве для ног -G261--2- на 90° и вынуть из корпуса.

- Отсоединить разъём -1-.

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности.

При установке обратить внимание на правильное положение уплотнительного кольца -3-.

